




Ändern des USER Dir Verzeichnisses

Im USER Dir Verzeichnis werden auch CACHE Files der GridVis abgelegt. Wurde diesem Verzeichnis zu wenig Platz vom Administrator zugewiesen, kommt es zur folgenden Fehlermeldung:



In diesem Fall wurde dem USER DIR Verzeichnis nicht genug Platz zugewiesen.





Lösung:

Man kann den PFAD des USER Dir Verzeichnisses manuell ändern. Dazu im Ordner etc. das Conf File öffnen und den Pfad anpassen. WICHTIG: Nach einen Update der GridVis wird der PFAD wieder überschrieben, d.h. man muss diesen wieder ändern.

Frage: Kann man da den ganzen Text löschen und einen komplett anderen Pfad eingeben oder muss man noch etwas stehen lassen?

Antwort: Es darf nur der Inhalt in den " " geändert werden. Das /7.1 muss ebenfalls enthalten sein.