

# Willkommen bei der Janitza FAQ

Willkommen bei Janitza

 Herzlich Willkommen im FAQ Bereich der Firma Janitza

FAQ's durchsuchen



## Seitenhierarchie

## Neuste Inhalte

### Zuletzt aktualisiert

Ist es möglich den GridVis Dienst auf https (gesicherte Verbindung) umzustellen?

Mär 15, 2023 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

Verlustleistung KUV Wandler für Wärmeberechnung

Feb 16, 2022 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

UMG96RM-E/-PN - Leistungsaufnahme der Eingänge I5/I6

Sep 20, 2018 erstellt

MySQL Server stürzt nach Upgrade auf die GridVis 7.3 ab, wenn

GridVis gestartet wird

Aug 14, 2018 erstellt

Rogowski-Stromwandler (RogoTans) an Summenstromwandler

Jan 24, 2018 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Dienst und UNC Pfade für Reporte auf Netzlaufwerk

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Service als bestimmter User laufen lassen

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

## Beliebte Tags

[app aufzeichnung](#) [aufzeichnungsdauer](#) [auslesen](#) [bacnet](#) [berechnung](#) [blackfin](#) [bürde](#) [cat](#) [iii cmd](#) [cos-phi](#) [datenbank](#) **dienst** [differenzstrommessung](#) [digitalausgang](#) [digitaleingang](#) [display](#) [effektivwerte](#) [email](#) [en50160](#) [ereignis](#) **ereignisse** [events](#) [frequenz](#) [frequenzbereich](#) [genauigkeit](#) [genauigkeitsklasse](#) **gridvis** [halbwellen](#) [halbwelleneffektivwert](#) [hintergrundbeleuchtung](#) [i5](#) [i6](#) [impulsabstand](#) [impulsausgang](#) [impulsbreite](#) [jasic](#) [kalibrierung](#) [kommunikation](#) [led](#) [leistungsaufnahme](#) [leitungslänge](#) [lizenz](#) [lizenzserver](#) [löschen](#) [manuell](#) **messbereich** [messung](#) [mienenms](#) [mittelungszeit](#) **modbus** [modbus-adresse](#) [modbusregister](#) [mssql](#) [mysql](#) [oberschwingungen](#) [password](#) [port](#) [ports](#) [profibus](#) [profibus-profil](#) [profinet](#) [rcm](#) [register](#) [registeradresse](#) [report](#) [reporte](#) [rest](#) [ringstruktur](#) [rücksetzung](#) **service** [snmp](#) [spannungswandler](#) [speicher](#) [sprache](#) [ssl](#) [st](#) [andby-helligkeit](#) [status](#) [stromwandler](#) [summenstromwandler](#) [transienten](#) [triggerpunkt](#) [ultimate](#) [umg20cm](#) [umg511](#) [umg512](#) [umg96rm-e](#) [umg96rm-el](#) [umg96rm-p](#) [umg96rm-pn](#) [update](#) [verlustleistung](#) [virtuell](#) [watchdog](#) [webserver](#) [werksauslieferung](#) [zähler](#) [überspannung](#) [überspannungskategorie](#) [überstrom](#)