

# Willkommen bei der Janitza FAQ

Willkommen bei Janitza



Herzlich Willkommen im FAQ Bereich der Firma Janitza

FAQ's durchsuchen



## Seitenhierarchie

## Neuste Inhalte

### Zuletzt aktualisiert

Ist es möglich den GridVis Dienst auf https (gesicherte Verbindung) umzustellen?

Mär 15, 2023 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

Verlustleistung KUW Wandler für Wärmeberechnung

Feb 16, 2022 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

UMG96RM-E/-PN - Leistungsaufnahme der Eingänge I5/I6

Sep 20, 2018 erstellt

MySQL Server stürzt nach Upgrade auf die GridVis 7.3 ab, wenn

GridVis gestartet wird

Aug 14, 2018 erstellt

Rogowski-Stromwandler (RogoTans) an Summenstromwandler

Jan 24, 2018 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Dienst und UNC Pfade für Reporte auf Netzlaufwerk

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

GridVis Service als bestimmter User laufen lassen

Aug 08, 2017 aktualisiert

[Änderung anzeigen](#)

## Beliebte Tags

[app aufzeichnung](#) [aufzeichnungsdauer](#) [auslesen](#) [bacnet](#) [batterie](#) [berechnung](#) [blackfin](#) [b](#)  
[ürde](#) [catiii](#) [cos-phi](#) [ct-6-20](#) [dashboard](#) [datenbank](#) [dienst](#) [differenzstrommessung](#) [digitalausga](#)  
[ng](#) [digitaleingang](#) [display](#) [effektivwerte](#) [en50160](#) [ereignis](#) [ereignisse](#) [events](#) [frequenz](#) [gena](#)  
[uigkeit](#) [genauigkeitsklasse](#) [gridvis](#) [halbwellen](#) [halbwelleneffektivwert](#) [herholdt](#) [hintergrun](#)  
[dbeleuchtung](#) [i5](#) [i6](#) [impulsabstand](#) [impulsausgang](#) [jasic](#) [kalibrierung](#) [kommunikation](#) [kuw](#) [led](#) [leist](#)  
[ungsaufnahme](#) [leitungslänge](#) [lizenz](#) [lizenzserver](#) [manuell](#) [messbereich](#) [messung](#) [messwerte](#)  
[minienms](#) [mittelungszeit](#) [modbus](#) [modbus-adresse](#) [mssql](#) [mysql](#) [oberschwingungen](#) [pass](#)  
[wort](#) [periode](#) [port](#) [ports](#) [profibus](#) [profibus-profil](#) [profinet](#) [rcm](#) [register](#) [registeradresse](#) [report](#) [rep](#)  
[orte](#) [rest](#) [rogowskispule](#) [rücksetzung](#) [service](#) [snmp](#) [speicher](#) [sprache](#) [standby](#) [standby-](#)  
[helligkeit](#) [status](#) [stromwandler](#) [summenstromwandler](#) [transienten](#) [triggerpunkt](#) [ultimate](#) [umg20cm](#)  
[umg511](#) [umg512](#) [umg96rm-e](#) [umg96rm-p](#) [umg96rm-pn](#) [unc](#) [update](#) [verlustleistung](#) [virtuell](#) [wandl](#)  
[er](#) [watchdog](#) [webserver](#) [werksauslieferung](#) [zähler](#) [überspannung](#) [überstrom](#)